

Montageanleitung: Brodit 835778

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die angewinkelte untere Kante des ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken.
2. Das obere Ende des ProClip über dem Rahmen um die Mittelkonsole festhaken.
3. Ansicht von der Seite.
4. ProClip ist montiert.