

Montageanleitung: Brodit 835780

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt unter dem Rahmen der Mittelkonsole drücken. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die linke Kante des ProClip über dem Rahmen der Mittelkonsole festhaken.

3. Die rechte Seite nach unten/Richtung Rahmen drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhakt. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.