

Montageanleitung: Brodit 835792

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante des ProClip über dem Rahmen der Mittlskonsole festhaken.

2. Den ProClip nach unten drücken, so dass sich die untere angewinkelte Kante in den Spalt in der Seitenwandt der Mittlskonsole festhakt. Den ProClip Richtung Mittlskonsole drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht.

3. Ansicht von der Seite.

4. ProClip ist montiert.