

## Montageanleitung: Brodit 835849

Console mount NOT for T6, T8.

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Kante der Mittelkonsole platzieren.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter der Seitenwandt der Mittelkonsole festhakt. Die rechte Seite des ProClip Richtung Mittelkonsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.