

## Montageanleitung: Brodit 835949

Console mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte-Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die ProClip Halterung im Platz sitzt.**

**1.** Die Halterung über dem Mittelkonsole-Rahmen platzieren. Die obere Kante in den Spalt zwischen dem Mittelkonsole-Rahmen und dem Becherhalter-Rahmen drücken.

**2.** Die untere Ende der Halterung raus von der Mittelkonsole ziehen und die angewinkelte Kante unter dem Rahmen festhaken.

**3.** Unten an der Halterung nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

**4.** ProClip ist montiert.