

Montageanleitung: Brodit 836046

Console mount, Left



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Die Halterung nach oben ziehen. Das obere Teil der Halterung in Abstand zur gepolsterten Mittelkonsole halten, so dass sie ihr nicht berührt.

3. Die obere Kante der Halterung über dem Rahmen der Mittelkonsole festhaken.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.