

Montageanleitung: Brodit 836049

Console mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung über dem Rahmen der Mittelkonsole platzieren und die untere Kante über den Rahmen um das Fach festhaken.

2. Die linke Seite der Halterung nach unten drücken und die untere Kante um den Rahmen der Mittelkonsole festhaken.

3. Unten an der Halterung nach oben drücken, so dass sich die untere Kante richtig im Platz festhakt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.