

## Montageanleitung: Brodit 836103

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Kopfplatte und eine Halterung.**

**1.** Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die obere Kante der Halterung über dem Rahmen der Mittelkonsole festhaken, in einer Linie mit den Bechernhaltern. Oben auf der rechten Seite an der Halterung nach unten drücken so dass die untere Kante unter der Seitenwadt der Mittelkonsole festhakt.

**2.** Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

**3.** Die ProClip Halterung sitzt im Platz.

**4.** Die ProClip Halterung sitzt im Platz.