

Montageanleitung: Brodit 836128

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Kopfplatte und eine Halterung.

1. Die Halterung mit der Kante des Fachs ausrichten. Die obere Kante der Halterung in den Spalt zwischen der inneren Seitenwand der Konsole und dem Kante der Konsole drücken. Die Halterung nach unten drücken, so dass sich die untere Kante unter der Seitenwand der Konsole festhakt.

2. Die Halterung nach vorne schieben, so dass sie richtig im Platz sitzt.

3. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.