

Montageanleitung: Brodit 836130

Console mount

1.) 2.)



3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Kopfplatte und eine Halterung.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die obere Kante der Halterung über dem Rahmen der Konsole platzieren. Oben an der Halterung nach unten drücken und das untere Ende Richtung Konsole drücken. Die untere Kante in den Spalt unter der Seitenwandt der Mittelkonsole festhaken. Unten an der Halterung nach oben drücken, so dass sich die Kante richtig im Platz sitzt.

2. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

3. Die Halterung kann auch auf der Fahrerseite der Konsole angebracht werden.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.