

Montageanleitung: Brodit 836188

Console mount

1.) 2.)



3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Kopfplatte und eine Halterung.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung mit der Konsolen-Deckel ausrichten. Die obere Kante der Halterung in den Spalt auf der Innenseite der Konsole drücken. **2.** Die beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken, auf jeder Seite der Halterung. Oben an der Halterung nach unten drücken, gleichzeitig das untere Ende Richtung Seitenwandt drücken, so dass sich die untere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" festhakt + einrastet. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.