

Montageanleitung: Brodit 836200

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Halterung an der rechten Seite der Konsole platzieren. Die obere Kante der Halterung in den Spalt zwischen der Konsole und der Blende drücken.
2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt unter an der Seitenwand der Konsole drücken.
3. Oben an der Halterung nach unten drücken, und das untere Ende weg von der Konsole ziehen. Die untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken + einrasten. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen. Die Teil der Halterung andrücken, so dass sie richtig im Platz sitzt.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.