

Montageanleitung: Brodit 836203

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Kopfplatte und eine Halterung.

1. Die Halterung bei der Kurve der Seitenwand der Konsole ausrichten. Die untere Kante der Halterung unter der Seitenwand der Mittelkonsole fasthaken. Die Oberkante der Halterung nach oben ziehen, und über der Kante der Konsole festhaken ohne die gepolstrete Rahmen zu berühren. Die Obere Kante an der Innenseite der Seitenwand platzieren.

2. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

3. Die Halterung kann auf den linken und rechten Seiten der Mittelkonsole angebracht werden.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.