

Montageanleitung: Brodit 836205

Console mount

1.) 2.)



3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Kopfplatte und eine Halterung.

1. Die Halterung zwischen Parkhebel und Fahrmodusschalter ausrichten, wie im Bild gezeigt wird. Die obere Kante der Halterung über der Kante des Konsolen-Rahmens festhaken.

2. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken, auf beiden Seiten der Halterung. Oben an der Halterung nach unten drücken, und das untere Teil Richtung Seitewand drücken so dass sich die untere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" festhakt + einrastet. Die Halterung justieren, so dass sie richtig im Platz sitzt. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.