

Montageanleitung: Brodit 836262

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus drei Teile: einer Basis, einem Oberteil und eine Montageplatte.

1. Die Spalte unter dem Konsolenrahmen lokalisieren. Die untere Kante der Basis vorsichtig in die Spalte drücken. Die Basis so weit wie möglich nach oben schieben.

2. Das Oberteil über dem Rahmen der Mittelkonsole platzieren, sodass die Löcher übereinstimmen. Die Teile mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

3. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

4. Die ProClip Halterung sitzt fest an ihrem Platz.