

Montageanleitung: Brodit 836288

Console mount

- 1.) 2.)



- 3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Kopfplatte und eine Halterung.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt der Seitenwand der Konsole drücken. Die Montagefläche mit dem mitgelieferten Alkoholtuch reinigen. Die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband entfernen. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" drücken, wie im Bild gezeigt wird. Das vorsichtige Herausziehen der Gap Opener (Spaltöffner) erleichtert die Montage. Das obere Ende der Halterung über der Kante der Seitenwand anheben. Die obere Kante in den Spalt zwischen der Seitenwand und der Oberseite einhaken. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
2. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.
3. Die Halterung kann auf den linken und rechten Seiten der Mittelkonsole angebracht werden.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.