

Montageanleitung: Brodit 851946

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das Fach im Armaturenbrett öffnen. Das beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zum Aufweiten zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um das Fach bei Pos. 1 drücken.

2. Die angewinkelte obere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das untere Teil des ProClip nach unten ziehen. Das untere mit Nut versehene Ende in den Spalt zwischen der Klimaanlage-Armaturen und dem Rahmen um die Lüftungsgitter an Pos. 2 drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.