

Montageanleitung: Brodit 851951

Angled mount

1.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das Handschuhfach öffnen. Das mit Klebestreifen versehene linke Ende des ProClip in den Spalt bei Pos. 1 drücken.
2. Das lange rechte Ende des ProClip in den Spalt bei Pos. 2 drücken. Das Handschuhfach schliessen.