

Montageanleitung: Brodit 851955

Angled mount

1.)



1. Halter auf dem Münzfach platzieren. Dünnen, vorderen Teil bei Pos. 1 in Ritze drücken, sodass der untere, gebogene Teil bei Pos. 2 in Ritze einrastet.