

Montageanleitung: Brodit 851989

Angled mount

1.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Oberfläche an Pos 2 mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie von den Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das linken Ende des ProClip in den Spalt an Pos. 1 drücken.
3. Das rechten Ende des ProClip (mit Klebeband) in den Spalt an Pos. 2 drücken.