

Montageanleitung: Brodit 851990

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Autoradio drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
2. Den ProClip nach links schieben. Wenn der Spalt zu eng ist, den beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt drücken.
3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett einrastet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.