

Montageanleitung: Brodit 852008

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Längeren Teil bei Pos. 1 in Ritze unter Luftdüse drücken.
2. Anderen Teil bei Pos. 2 in Ritze oberhalb der Luftdüse drücken.
3. ProClip sitzt im Platz.