

Montageanleitung: Brodit 852015

Center mount



1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das angewinkelte Ende am unteren Teil des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip nach oben und vorne drücken, so dass das mit Nut versehene obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett einrastet. So lange andrücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.