

Montageanleitung: Brodit 852017

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das angewinkelte untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip nach vorne/oben drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und dem gepolsterten Armaturenbrett passt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.