

Montageanleitung: Brodit 852025

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Der ProClip kann wahlweise über der ganzen Breite des Lüftungsgitters angebracht werden.

1. Das untere Ende des ProClip unter der Blende um die Lüftungsgitter drücken.
2. Das obere Ende des ProClip nach vorne in den Spalt zwischen der Blende um die Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken bis ein Einrasten zu hören oder sehen/fühlen ist.
3. ProClip ist montiert.