

Montageanleitung: Brodit 852039

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das Ablagefach auf dem Instrumentenbrett öffnen und den beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Ablagefach-Rahmen bei Pos. 1 drücken. Die Fläche bei Pos. 2 mit dem beiliegenden Reinigungstuch reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den ProClip horizontal halten und die gewinkelte Kante des oberen Endes des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" bei Pos. 1 drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den unteren Teil des ProClip nach unten klappen/ziehen und die angewinkelte mit Klebestreifen versehene Kante unter dem gepolsterten Teil des Armaturenbretts, bei Pos. 2 unter das Lüftungsgitter haken.

4. ProClip ist montiert.