

Montageanleitung: Brodit 852043

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und der Blende um die Lüftungsgitter drücken, bis ein Einrasten zu hören oder fühlen/sehen ist.
2. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Lüftungsgitter und Armaturenbrett drücken, bis ein Einrasten zu hören oder fühlen/sehen ist.
3. ProClip ist montiert.