

Montageanleitung: Brodit 852068

Angled mount

1.)



2.)



1. Dünnen, gebogenen Teil bei 1 unter Kante einführen. 2. Teil mit Nut bei 2 in Ritze pressen.