

Montageanleitung: Brodit 852082

Angled mount

1.)



1. Handschuhfach öffnen, Schutzdeckel und Schraube bei Pos. 1 entfernen.

2. Schmalen, gebogenen Teil bei Pos. 1 unter Kante des Handschuhfachs einführen, Schraube wieder festziehen.

3. Halter an Kante festhaken, dünnen Teil bei Pos. 2 in Ritze einführen.