

Montageanleitung: Brodit 852083

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die eingewinkelte Ecke vom oberen Teil des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Rahmen um die Lüftung drücken.
2. Den ProClip nach unten bringen, so dass die eingewinkelte Ecke sich unter der Rahmen um die Lüftung einhakt.
3. Den unteren Teil des ProClip (mit Nut) in den Spalt zwischen der Rahmen um die Lüftung und dem Armaturenbrett drücken. Auf den ProClip drücken, bis das Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.