

Montageanleitung: Brodit 852101

Center mount

1.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Oberfläche bei Pos. 2 mit dem beiliegenden Reinigungstuch reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das mit Nut versehene obere Ende des ProClip in den Spalt bei Pos. 1 drücken.
3. Das untere mit Klebestreifen versehene Ende des ProClip gegen das Armaturenbrett bei Pos. 2 drücken, bis sich der Klebestreifen festklebt.