

Montageanleitung: Brodit 852106

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftung und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken.

2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange andrücken, bis ein Einrasten zu hören oder sehen/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftung und dem gepolsterten Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange andrücken, bis ein Einrasten zu hören oder sehen/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.