

Montageanleitung: Brodit 852111

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Teil mit Nut bei Pos. 1 in Ritze links vorn Luftgitter drücken.

2. Armaturenbrett reinigen. Unterteil mit Klebeband bei Pos. 2 befestigen.