

Montageanleitung: Brodit 852115

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Breiten Teil mit Nut bei Pos. 1 in Ritze drücken.
2. Schmalen Teil mit Nut bei Pos. 2 in Ritze in der Ecke der Verschalung drücken.
3. ProClip sitzt im Platz.
4. ProClip sitzt im Platz.