

Montageanleitung: Brodit 852127

Center mount, big

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche bei Pos. 2 mit dem mitgelieferten Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das mit Nut versehene obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich der Klebestreifen bei Pos. 2 befestigt.
4. ProClip ist montiert.