

Montageanleitung: Brodit 852129

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Display und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.

2. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die gedrehte Kante unter der Blende um das Display festhakt.

3. Das unteren Ende des ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.