

Montageanleitung: Brodit 852151

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann überall über die Breite des Autoradios platziert werden.

1. Die Oberfläche zwischen dem Autoradio und dem Lüftungsgitter-Rahmen mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das mit Klebestreifen versehene untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem Lüftungsgitter-Rahmen drücken. Den ProClip ganz reindrücken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne andrücken so dass die angewinkelte Kante sich in den Spalt neben den "Gap Opener" einrastet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.