

Montageanleitung: Brodit 852169

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



ACHTUNG: Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung!

1. Den unteren teil des ProClip in den Spalt an Pos. 1 zwischen dem Rahmen der Lüftung und die Polsterung drücken, bis das Einrasten zu hören/fühlen ist.

2. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip in den Spalt an Pos. 2 zwischen dem Rahmen der Lüftung und der Polsterung. Auch hier ist das Einrasten deutlich zu spüren/hören.