

Montageanleitung: Brodit 852198

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Den gebogenen unteren Teil des ProClip in den Spalt unterhalb des Lüftungsgitters eindrücken.
2. Oberteil des ProcClip in den Spalt zwischen Lüftungsgitter und Armaturenpolsterung an Pos. 2 drücken.
3. ProClip sitzt im Platz.
4. ProClip sitzt im Platz.