

Montageanleitung: Brodit 852244

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Den oberen Teil des ProClip in den Spalt an Pos. 1 drücken.

2. Den unteren Teil des ProClip in den Spalt an Pos. 2 drücken.