

Montageanleitung: Brodit 852248

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Doppelt gebogenen Unterteil bei Pos. 1. in Ritze drücken.

2. Halter bei Pos. 2 an Metallkante unter Verkleidung haken. (Falls nötig Schraube bei Pos. 2 lösen)