

Montageanleitung: Brodit 852280

Center mount



ACHTUNG: Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung!

1. Drücken Sie das dünne Ende des beiliegenden "Gap-Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen der Lüftung und der Polsterung an Pos. 1.
2. Drücken Sie den kurzen Winkel des ProClip (mit Nut) fest in den Spalt neben dem "Gap-Opener" an Pos. 1 bis das Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap-Opener" wieder herausziehen.
3. Drücken Sie das dünne Ende des "Gap-Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen der Lüftung und der Polsterung an Pos. 2.
4. Die gebogene Oberseite des ProClip in den Spalt neben dem "Gap-Opener" an Pos. 2 fest eindrücken, bis das Einrasten zu hören/fühlen ist.