

Montageanleitung: Brodit 852283

Center mount



Achtung: Bei Montage Ritzenöffner verwenden.

1. Teil mit Nut vorsichtig bei Pos. 1 drücken.
2. Anderes bei Pos. 2 über Luftdüse drücken und festhaken.
3. ProClip sitzt im Platz.
4. ProClip sitzt im Platz.