

Montageanleitung: Brodit 852296

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt unter dem Lüftungsgitter drücken. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
2. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt über dem Lüftungsgitter drücken. Das obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Den ProClip nach vorne drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.