

Montageanleitung: Brodit 852303

Angled mount



Dieser ProClip passt sowohl in der Cabrio- als auch in der Coupé-version, mit oder ohne Holzverkleidung in der Mittkonsole. Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.

1. Den ProClip über dem Mittkonsolenrahmen positionieren.

2. An die rechte Seite des ProClips, mit Doppelklebestreifen, drücken, so dass die angewinkelte Kante sich über dem Mittkonsolenrahmen bei der Konsolenwand festhakt.

3. ProClip ist montiert.