

Montageanleitung: Brodit 852306

Center mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die mit Nut versehene untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter-Blende und dem Blende-Rahmen drücken. Wenn der Spalt nicht groß genug ist, das dünne Ende des mitgelieferten "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt neben den ProClip drücken.

2. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich das angewinkelte Ende in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem gepolsterten Armaturenbrett festhakt. Wenn der Spalt nicht groß genug ist, den "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt neben den ProClip drücken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.