

Montageanleitung: Brodit 852311

Center mount

1.)



1. Oberteil mit Nut bei Pos.

1. in Ritze drücken.

2. Halter seiwärts in richtige Lage schieben. Unterteil bei Pos.

2. in Ritze drücken. Zuerst gut reinigen!