

Montageanleitung: Brodit 852348

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende um die Lüftungsgitter drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

2. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.