

Montageanleitung: Brodit 852350

Angled mount, Low

1.)



2.)



3.)



4.)



Die Schutzfolie von den Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Den ProClip über dem Rahmen um die Armaturentafel, bei dem Bedienelement für die Belüftung, anordnen und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und der Seitenwand der Konsole plazieren/drücken.
2. Den ProClip nach links drücken, so dass sich die linke angewinkelte Kante des ProClip über der Konsolenkante festhakt.
3. ProClip ist montiert.