

Montageanleitung: Brodit 852367

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dicke Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Amtaunretbrett-Überhang drücken. Das Lüftungsgitter nach rechts justieren. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die linke Ecke der angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den linken "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die rechte Ecke nach vorne drücken, so dass sich die ganze angewinkelte Kante in den Spalt reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Das untere rechte Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante an der Blende beim Lüftungsgitter festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.